

















FME-ADAPTER

PROCOM



BESTELL- BEZEICHUNG

BESCHREIBUNG

FME-RG 58		FME-Crimpstecker (Buchse) für RG 58
FME-RG 174		FME-Crimpstecker (Buchse) für RG 174
MFME-RG 58		FME-Crimpstecker (male) für RG 58
MFME-RG 174		FME-Crimpstecker (male) für RG 174
FME-P		Verbinder (Stecker/Stecker) zum Verbinden von FME-Kabeln
FME-FME		FME Verbinder, Buchse/Buchse
FME-BNC		FME->BNC (male) Adapter
FME-TNC		FME->TNC (male) Adapter
FME-N		FME->N (male) Adapter
FME-UHF		FME->UHF (male) Adapter
FME-MUHF		FME->Mini-UHF (male) Adapter
FME-SMA		FME->SMA (male) Adapter
FME-FSMA		FME->SMA (female) Adapter
FME-EBNC		FME->Winkel-BNC (male) Adapter
FME-ETNC		FME->Winkel-TNC (male) Adapter
FME-EMUHF		FME->Winkel-MUHF (male) Adapter